

Délka vložky je přímo závislá na tloušťce dveří plus tloušťce kování. Můžete si vybrat z mnoha různých délek těla vložky. Ty se zpravidla prodlužují v krocích po 5 mm na stranu. Měření dvou důležitých rozměrů těla (vnější a vnitřní délka) je velmi jednoduché.

Chcete-li to provést, otevřete dvířka a změřte délku válce od středu šroubu v obou směrech.



Pomocí těchto dvou rozměrů pak můžete vybrat vhodnou vložku zámku pro Vaše dveře. Délka válce je například zadána takto: 35 + 40 mm. Důležité je, že cylindrická vložka dveří nesmí vyčnívat o více než 3 mm, jinak již nemusí být zaručeno pojistné krytí v případě vloupání. Pro zvýšenou ochranu proti vniknutí doporučujeme také dveřní kování s ochranou proti vytažení nebo štítkem.

**Tip!** Alternativně můžete k měření použít nastavený čtverec tak, že jej přidržíte s bodem 0 ve středu šroubu předpažbí nebo skládacím metrem.

Pokud měříme demontovanou cylindrickou vložku, je měření o něco snazší. Délky měříme od středu fixačního šroubu na obě strany. viz. obrázek níže.

